

Instruktion

Viktig

Använd alltid Callidus DC filter och reservdelar vid utbyte för att garanterat få utlovade kapaciteter. Kontakta din återförsäljare för service, underhåll, reservdelar och hela Callidus DC filterutbud.

Teknisk data:

Max arbetstryck bar	6,0
Min arbetstryck bar	1,4
Max arbetstemp C	30°
Min arbetstemp C	5°
Max livstid filterhus år	10

1. Detta filter är avsett för installation under en diskbänk utom direkt solljus.
2. Filtret är endast avsett för kallvatteninstallation.
3. God handhygien är ett krav vid hantering och byte av filterstavar. Använd gärna handskar.
4. Var noga med att hålla anslutningen ren och hygienisk vid rengöring och byte av filterstavar.

Inkoppling av rör och kopplingar

Filtret är utrustat med 3/8" instickskopplingar. Använd med fördel Callidus DC installationskit (art nr 103267).

Anslutningsslangen måste uppfylla följande krav.

Koppling 3/8"

Slang 3/8" med max tolerans om +0,001 och -0,004.

Avstängningsventil bör installeras före filter.

Tryckreduceringsventil bör installeras vid minsta osäkerhet avseende maximalt ledningstryck.

Backventil skall installeras före filter (se Callidus installationskit art 103267).

Tappkran bör installeras på lämplig plats enligt god installationsnorm.

Val av installationspunkt.

Filtret bör installeras inuti ett skåp eller på en vägg med medföljande skruv, nära lämplig vattenledning och tappkran för anslutning. Säkerställ att installationen möjliggör bra förutsättningar för installationsslang utan skarpa böjningar.

För enkel service, underhåll och byte av filterstavar behöver det vara minst 10 cm utrymme under filtren.

Greppa väggfästet och topplocket och vrid loss (twist lock) till upplåst position.

Dra ner topplock och filterhus.

Montera väggfästet med de 3 medföljande skruvarna.

Skruva loss filterhuset från topplocket och ta ut filterstaven samt avlägsna förpackningsmaterial.

Säkerställ att o-ringen sitt på plats på filtrets anslutning.

Skruva fast filterstaven i filterhuvudet tills o-ringen tar emot. Dra inte för hårt.

Skruva tillbaka filterhuset i topplocket.

Räta upp pilarna på topplocket och väggfästet och återmontera delarna genom att vrida till låst position. Säkerställ att topplocket vrids hela vägen till låst position där pilarna återigen skall mötas.

Installation

Notera: Callidus DC filter är endast till för kallvatten.

Arbetstryck:

Då tryck från en installation till en annan kan variera rekommenderar vi att vid minsta tveksamheter installera Callidus ½" tryckreduceringsventil satt till max 6,0 bar före anläggningen. Kopplingar till ett trycksatt rörsystem kan ha begränsad livslängd. Det är viktigt att plastdelar byts ut efter 10 år.

Med avstängt vatten på rörledningen, anslut slang till och från filter.

Kontrollera att flödesriktningen är korrekt.

Slangen måste tryckas in minst 18 mm i instickskopplingen på filterhuvudet.

Installation av filterstavar.

Igångkörning filter och filterstavar

Med tappkranen öppen, öppna försiktigt och långsamt avstängningen till filtret tills flödet från tappkranen är stabilt.

Stäng tappkranen och kontrollera eventuella läckage.

När anläggningen är kontrollerad och fri från läckage, kör igång DC filtret genom att spola de första 10 minuterna i direkt i avlopp/vask.

Låt sedan filter och filterstav stå still i 24 timmar för att bli helt blötlagd.

Efter 24 timmar spola ytterligare 10 minuter direkt i avlopp/vask.

Filtren är nu klart för användning.

Pga partiklar från rörledningar kommer flödet genom anläggningen att minska över tid.

För att återfå bättre flöde kan filterstaven rengöras.

Service och underhåll av filter och filterstavar.

God handhygien är viktigt när man hanterar filter och filterstavar. Använd gärna handskar eller tvätta händerna noggrant.

Vrid topplocket till position V (ventilera).

Öppna tappkranen för att släppa på vattentrycket.

Vrid topplocket till upplåst position. Vattnet stängs av automatiskt när topplocket vrids till upplåst position.

Som proffs på vattenrening sedan 1969 renar vi alla sorters brunsvatten. Med det bredaste filtersortimentet, de tryggaste villkoren och 500 återförsäljare hjälper vi dig var du än bor.



Dra ner topplock och filterhus.

I ett handfat eller liknande, skruva loss filterhuset från topplocket.

Filterstavar kan rengöras med en Scotch Brite trasa eller liknande.

Filterhuset kan rengöras med en varm, ren trasa.

Återmontera i omvänd ordning.

Vid byte av filterstav till en ny, se igångkörning filter och filterstavar ovan.

Följande rengöringsmedel och kemikalier skall undvikas:

Starka oxiderande medel om tex klorin.

Starka syror som avkalkningsmedel.

Starka basiska rengöringsmedel som soda eller lut.

Livslängd

Ett filter eller en filterstav har nått sin livslängd när rengöring inte hjälper, dålig smak kommer tillbaka eller kapacitet är uppnådd enligt vattenmätare.

Filter och filterstavar skall då bytas ut. Vid kommunalt vatten bör byten ske minst var 6:e månad.